

NÁVOD K POUŽITÍ

OBVYKLÁ PÉČE A ÚDRŽBA

ROTAČNÍ HLAVICE PRO BTO-10, BTO-11, BTO-12, BTO-23-GY, BTO-30-GY, BTO-05-BK, BTO35G

Tyto rotační hlavice byly navrženy a vyrobeny pro dlouhou životnost, spolehlivý výkon a pohodlný proces čištění. Jsou vyrobeny tak, aby většinu úklidu udělaly samy za vás. Snadno se pohybují a při procesu čištění není třeba fyzické síly. Jako u každého nástroje s pohyblivými součástmi, je třeba při použití těchto rotačních hlavíc dbát na opatrnost. Prosíme, přečtěte si a uchovejte tento návod k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Dbejte, abyste měli vlasy, ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotačního kartáče, pokud je rotační hlavice v chodu.
2. Nezapomeňte, že rotační hlavice se uvede do chodu kdykoli je připojena k zapnutému vysavači. Pokud jsou v dosahu dětí, dohlédněte, aby vysavač byl vypnutý, pokud jej neobsluhujete.
3. Nepokoušejte se opravovat nebo čistit hlavici, pokud je v chodu.
4. Rotační hlavici nenasávejte vodu ani vylité tekutiny. Tento systém je pouze na suchý povrch.

NÁVOD PRO POUŽITÍ ROTAČNÍ HLAVICE

(A) UPEVNĚNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

Otáčivým pohybem nasadte kovovou násadu, dokud pevně nedrží. Zabudovaná závlačka zajistí, aby se násada při používání neuvolnila. Chcete-li násadu odpojit, stiskněte kovovou závlačku a otáčivým pohybem násadu vysuňte.

Násadu můžete uvést do kolmé polohy stlačením vpřed a zacvaknutím zámku. Tato zamknutá poloha je vhodná pro skladování a zvedání rotační hlavice. Pro navrácení násady do původní polohy zlehka šlápněte na hlavici a násadu zatáhněte zpátky.

(B) OBSLUHA PŘI CHODU

Turbína nemá svůj vlastní vypínač. Je v chodu, kdykoli ji připojíte k běžícímu vysavači. Je vhodná pro různé druhy povrchu.

Abyste zajistili maximální výkon rotační hlavice, ujistěte se, že všechny filtry, sáčky i hadice jsou čisté a nezablokované.

(C) ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

Čas od času se na otočný kartáč namotají nitě, provázky, vlákna z koberce, vlasy i chlupy domácích zvířat. Tyto nečistoty by měly být pravidelně odstraňovány, aby se zachoval výkon rotační hlavice.

1. Odpojte hlavici od hadice a násady. Ujistěte se, že se kartáč již neotáčí.
2. Obráťte hlavici spodní částí nahoru.
3. Provázky a další uvízlé nečistoty můžete odstranit vymotáním nebo opatrným ostříháním nůžkami.

(D) ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO OTVORU

Pokud dojde k zanesení nasávacího otvoru:

1. Vypněte vysavač a odpojte hlavici od násady.
2. Obráťte hlavici a sejměte kryt převodového řemenu tak, že nejprve otočíte západky po směru hodinových ručiček do polohy, kdy dosáhnou otvorů krytu. Sejměte kryt převodového řemenu. Odstraňte nečistoty z nasávacího otvoru i rotačního kolečka. Otáčejte kartáčem, abyste se ujistili, že systém je volný. Než vše vrátíte, ujistěte se, že červená značka na krytu převodového řemenu i všechny styčné plochy jsou očištěné. Zkontrolujte, že zuby převodového řemenu jsou dobře nasazeny v rotačním kolečku. Prověřte nasazení převodového řemenu na rotačním kolečku i na kartáči.
3. Vraťte kryt převodového řemenu na místo: nasadte přední část krytu na okraj desky a přitlačte jej. Otáčejte po směru hodinových ručiček, až se západky uchytí na svém místě. **POZOR: Zkontrolujte utěsnění krytu, závisí na něm výkon stroje.**

(E) VÝMĚNA OZUBENÉHO PŘEVODOVÉHO ŘEMENU A ČIŠTĚNÍ JEHLOVÉHO LOŽISKA

Abyste zajistili optimální výkon stroje, převodový řemen musí být správně nasazen. Řemen je třeba natočit o 90° doprava, jak je patrné na obrázku (obr. 5a).

OZUBENÝ PŘEVODOVÝ ŘEMEN (A)

- Řemen je třeba otočit o 90° doprava.

ÚCHYTY OSY KARTÁČE (B)

- Když instalujete nový převodový řemen, **šípky** na obou úchytech osy musí směřovat k **zadním kolečkům**.
- Jak na úchytech osy, tak uvnitř hlavice je vyznačena pravá a levá strana, které musí pasovat.

ÚCHYTY PŘEVODOVÉHO ŘEMENU (C)

- Nachází se tu horní a dolní úchyt.
- Úchyty zabraňují znečištění převodového řemenu.
- Jsou tvarované tak, aby chránily převodový řemen.

1. Postupujte dle pokynů v bodech 1 a 2 týkajících se čištění nasávacího otvoru.
2. Vyjměte tři šrouby, které drží kovovou spodní desku hlavice, sejměte ji a vyjměte spodní úchyt řemenu. Sejměte chránič hlavice.
3. Vyjměte kartáč a úchyty osy, je důležité vyndávat tyto úchyty správným směrem. Na obou stranách úchytů je šipka, která při správném uložení ukazuje do zadní části kartáčového prostoru. Pro snadné rozpoznání správné polohy při navrácení kartáče si označte horní úchyty fixem nebo lakem na nehty. Vyjměte kartáč, úchyty budou vyjmuty zároveň.
4. Vylékněte ozubený převodový řemen z rotačního kolečka a z kartáče.
5. Možná další údržba: Vyjměte jehlové ložisko a vyčistěte prach, chlupy nebo ostatní nečistoty z nitra ložiska. Pro navrácení ložiska na místo postupujte podle.

Jehlové ložisko musí být osazeno v určitém úhlu. Plochá strana podložky přijde směrem dozadu, plochá strana osy přijde dopředu. Ujistěte se, že ložisko je správně usazeno.

6. Do rotačního kolečka vložte nový převodový řemen a zkuste otočit kartáčem. Zkontrolujte, že řemen je správně natočen, přesně tak, jako je tomu na obrázku.
7. Vraťte na místo kartáč i úchyty osičky. Tlakem navraťte celý chránič na původní místo.
8. Vraťte na místo kovový kryt a přišroubujte jej.

NÁVOD PRO POUŽITÍ RUČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

(A) UPEVNĚNÍ HLAVICE

Otáčivým pohybem nasadte kovovou násadu a/nebo držadlo zahnuté hadice do ústí ručního kartáče, dokud pevně nedrží. Zabudovaná závlačka zajistí, aby se násada při používání neuvolnila. Chcete-li násadu nebo držadlo odpojit, stiskněte pevně hlavici a otáčivým pohybem násadu vysuňte.

(B) OBSLUHA PŘI CHODU

Hlavice nemá svůj vlastní vypínač. Je v chodu, kdykoli ji připojíte k běžícímu vysavači.

(C) ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

Vypněte vysavač a odpojte hlavici od hadice. Ujistěte se, že se kartáč již neotáčí. Nitě, provázky, chlupy z koberce a další nečistoty, které se mohou namotat na kartáč, odstraňte ručně nebo opatrným ostříháním nůžkami. (Pozn.: Pro důkladné čištění byste měli sejmut krycí desku.) Pro udržení výkonu kartáče jej udržujte v čistotě.

(D) ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO OTVORU

Pokud dojde k zanesení nasávacího otvoru:

1. Vypněte vysavač a odpojte hlavici od násady.
2. Sejměte krycí desku tak, že západku otvoru posunete směrem dozadu. Sejměte kryt a vysuňte jej vpřed, aby se uvolnil z úchytů.
3. Odstraňte nečistoty z trysky a/nebo turbíny.
4. Vraťte kryt na místo: nejdříve nasadte úchyty krytu do otvorů a zajistěte kryt západkou.

(E) VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO ŘEMENU

Po vyšroubování bočního šroubu sejměte krycí desku a kryt řemenu (na pravé straně). Potom vyjměte řemen z převodu (uvolníte jej mírným otáčením kartáče zpět).

Vytáhněte řemen a kartáč a řemen vyměňte. Před navrácením krycí desky a krytu řemenu se ujistěte, že na obou stranách úchytů kartáče vidíte označení číslem „2“. Ujistěte se, že mezi zuby převodového řemenu a rotačním kolečkem nejsou žádné štětiny z kartáče. Pokud jsou štětiny kartáče obroušené, postupujte podle pokynů v odstavci VÝMĚNA KARTÁČE.

(F) VÝMĚNA KARTÁČE

Pokud chcete vyměnit obroušený kartáč, sejměte kryt. Potom odšroubujte a sejměte kryt převodového řemenu. Nakonec vyjměte řemen z převodu (uvolníte jej mírným otáčením kartáče zpět). Vytáhněte kartáč ven. Obraťte kartáč tak, abyste viděli na obou stranách označení číslem „1“. Pozn.: Ujistěte se, že mezi zuby převodového řemenu a rotačním kolečkem nejsou žádné štětiny z kartáče.

DALŠÍ OPRAVY

Pro jakékoli další potřebné opravy nebo údržbu mimo výše uvedené, kontaktujte prosím svého prodejce.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ROTAČNÍCH HLAVICÍCH VAROVÁNÍ

Odpojte pohyblivé části od systému, než je začnete opravovat.

ZÁVADA

1. KARTÁČ SE POMALU OTÁČÍ
2. KARTÁČ VYDÁVÁ KLEPAVÝ ZVUK
3. KARTÁČ SE OTÁČÍ NEPRAVIDELNĚ
4. KARTÁČ SE ZTĚŽKA TLAČÍ

POKYNY

1. ZKONTROLUJTE SPODNÍ DESKU
2. ZKONTROLUJTE PŘEVODOVÝ ŘEMEN A JEHO NAPĚTÍ
3. ZKONTROLUJTE KARTÁČ
4. ZKONTROLUJTE VŠECHNY NASÁVACÍ OTVORY

Výhradní distributor NEWAG s.r.o., Vestecská 104, 252 41 Zlatníky - Hodkovice ,tel.: 800 139 076, e-mail: info@husky.cz, www.husky.cz